

Stupeň statické neurčitosti složené soustavy

Určete stupeň statické neurčitosti pro každou ze zadaných poddajných složených soustav.

Pro kontrolu budete potřebovat stupeň statické neurčitosti každé soustavy.

