

# Princip virtuálních sil (PVs)

Obecný výraz pro doplňkovou virtuální práci vnitřních sil (tah-tlak, ohyb a smyk v rovině xz):

$$\delta W_{\text{int}}^* = \int_0^L \delta M(x) \kappa(x) dx + \int_0^L \delta N(x) \varepsilon_s(x) dx + \int_0^L \delta Q(x) \gamma_s(x) dx$$

Obecné vztahy mezi vnitřními silami a přetvořením segmentu prutu:

$$\kappa = \frac{M}{EI} + \alpha_T \frac{\Delta T_d - \Delta T_h}{h}$$

křivost

$$\varepsilon_s = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T_s$$

relativní protažení  
střednice

$$\gamma_s = \frac{Q}{GA^*}$$

smykové  
zkosení

## Silová metoda

$$\delta_{if} = \sum_p \int_0^{L_p} \left( \frac{\bar{M}_i(x)\bar{M}_f(x)}{EI} + \frac{\bar{N}_i(x)\bar{N}_f(x)}{EA} + \frac{\bar{Q}_i(x)\bar{Q}_f(x)}{GA^*} \right) dx$$

$$\delta_{ij} = \sum_p \int_0^{L_p} \left( \frac{\bar{M}_i(x)\bar{M}_j(x)}{EI} + \frac{\bar{N}_i(x)\bar{N}_j(x)}{EA} + \frac{\bar{Q}_i(x)\bar{Q}_j(x)}{GA^*} \right) dx$$

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \dots + \delta_{1s}X_s = -\delta_{1f}$$

$$\delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \dots + \delta_{2s}X_s = -\delta_{2f}$$

....

$$\delta_{ss}X_1 + \delta_{s2}X_2 + \dots + \delta_{ss}X_s = -\delta_{sf}$$

$$M = \bar{M}_f + X_1 \bar{M}_1 + X_2 \bar{M}_2 + \dots + X_s \bar{M}_s$$

$$N = \bar{N}_f + X_1 \bar{N}_1 + X_2 \bar{N}_2 + \dots + X_s \bar{N}_s$$

$$Q = \bar{Q}_f + X_1 \bar{Q}_1 + X_2 \bar{Q}_2 + \dots + X_s \bar{Q}_s$$